

Navigace NAVITEL jsou vhodné i pro kamionovou dopravu

Věděli jste, že všechny navigace NAVITEL disponují funkcí přednastavení parametrů vozidla a jsou tak přímo ideální pro použití v nadrozměrných vozidlech a kamionech?

Pomocí několika jednoduchých kroků popsaných níže můžete na navigaci nastavit libovolné parametry, podle nichž navigace automaticky vytvoří trasu vhodnou pro Vaše vozidlo.

Týmy geodetů a kartografů NAVITEL neustále pracují na tom, aby data na silnicích byla aktuální a co nejpřesnější, pro ideální funkci Vašeho zařízení doporučujeme provádět pravidelné aktualizace map, které vychází minimálně třikrát ročně.



Nastavení parametrů vozidla v navigacích NAVITEL

1. Po vstupu do hlavního menu zvolte možnost **Nastavení**.
2. Zvolte možnost **Navigace**.
3. Zvolte možnost **Vozidlo**.
4. V položce Vozidlo vyberte z nabídky **typ vozidla**.
5. Stejným způsobem upravte parametry vozidla.

