

Simply Pinky – GLASS CLEANER

Návod na použití:

Před každým použitím nádobu dobře protřepejte. Nastříkejte na povrch k čištění pomocí mikrovláknové optiky/utěrky z mikrovlákna. Okamžitě otřete čistým hadříkem z mikrovlákna / mikrovlákna.

Kick Ass glass je rychle se odpařující čistič skla, když je rychlost zásadní pro čištění skla, zrcadel, televizorů/obrazovek VDU, chromu a nerezové oceli a zanechává výsledky bez šmouh. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. UCHOVÁVEJTE OD TEPLA. protože výrobek je vysoce hořlavý. Výrobce neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku ani nepřijímá odpovědnost za nesprávné použití. Odpovědnost je omezena na vrácení kupní ceny produktu. Likvidace obsahu/nádoby je v souladu s národními předpisy.

